

## Tabella programmi

	PROGRAMMA	kg (MAX.) *										°C (MAX.)	1)		
		(fare riferimento al cruscotto)											2	2	1
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	2				
		kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg					
	<b>SPECIAL 39'</b> 4)	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°	●	●		
	<b>MISTI &amp; COLORATI 59'</b> 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	40°	●	●		
3)	<b>COTONE PERFETTO 59'</b> 4)	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	40°	●	●		
	<b>IGIENE PLUS 59'</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	60°	●	●		
	<b>SPORT PLUS 39'</b>	2	2	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	3,5	30°	●	●		
	<b>DELICATI 59'</b> 4)	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3,5	40°	●	●		
3)	<b>14'</b>	1	1	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	30°	●	●		
	<b>30'</b>	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3	3	3	30°	●	●		
	<b>44'</b>	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	40°	●	●		
3)	<b>RISCIACQUI</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△	●		
	<b>SCARICO E CENTRIFUGA</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	<b>LANA/A MANO</b>	1	1	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	30°	●	●		
	<b>SINTETICI E COLORATI</b> 2) 4)	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	60°	●	●	(●)	
	<b>20°C</b> 2) 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	20°	●	●		
	<b>ECO 40-60</b> 2)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	60°	●	●		
	<b>COTONE</b> 2) 4)	6	7	8	9	10	11	12	13	14	90°	●	●	(●)	